




# LX7 PAGER-ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ARTIKEL	ARTIKELNAME	ART.-NR.	ARTIKEL	ARTIKELNAME	ART.-NR.
	Bungee-Band für LX2/LX4/LX7, 25 cm	227.9820		LX7 Ladeschale mit USB-Anschlusskabel Typ A, ohne Steckernetzteil	247.9911
	Kette für LX2/LX4/LX7, 35 cm	227.9800		LX7 Heimzusatz Tischladegerät mit ext. Antennenanschluss, Alarmrelais inkl. USB-Anschlusskabel Typ A & mini-USB, ohne Steckernetzteil	247.9910
	LX7 Holster mit Gürtelclip	247.9902		Mehrfachladegerät LX7 Serie für max. 5 Geräte	247.9912
	Nylontasche mit Magnetverschluss und Gürtelschleufe	230.9930		"Viper" Akku-Ladegerät	261.0800
	LX7 Ledertasche mit Sichtfenster, KlickFast	247.9903		Stabantenne (VHF 2m-Band) für Heimzusatz LX7/LX8, SMA-M, 41cm	261.9000
	Clip-Dock für LX7/VIPER Ledertasche, KlickFast	260.9925		Stabantenne (UHF 70cm-Band) für Heimzusatz LX7/LX8, SMA-M, 18cm	261.9010
	Gürtel-Dock 38 mm für LX7/VIPER Ledertasche, KlickFast	260.9927		LX7 USB Programming Kit Intelligentes Programmierkabel mit PC-USB-Anschluss Typ A sowie Magnetstecker zum Anschluss an LX7 (nutzbar auch als Basisstation zur Datenausgabe). Aktuelle Programmiersoftware auf Datenträger enthalten.	247.9800
	Gürtel-Dock 50 mm für LX7/VIPER Ledertasche, KlickFast	260.9928		LX7 USB Programming Kit Desktop Version. Tisch-Ausführung, PC-USB-Kabel Typ A & mini-USB (nutzbar auch als Basisstation zur Datenausgabe). Aktuelle Programmiersoftware auf Datenträger enthalten.	247.9900
	Lederschlaufen-Dock für LX7/VIPER Ledertasche, KlickFast	260.9929	<b>ERSATZTEILE</b>		
	LX7 Steckernetzteil 230VAC / 5VDC mit USB Anschluss Typ A	247.9901		LX7 Akku	260.9905
	LX7 Ladekabel USB Typ A mit Magnetstecker	247.9905		LX7 Batteriefachdeckel	GGM247.03.01